


Alternas vaskerom tilbehør kurver og oppheng

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7035777	Kurv 40 cm lav	32,6 x 50 x 15	1,60	Sølvfarget trådkurv, for skap m/40 cm bredde, bærekap. maks 15 kg	7072278038873
7035778	Kurv 40 cm høy	32,6 x 50 x 33	1,20	Sølvfarget trådkurv, for skap m/40 cm bredde, bærekap. maks 15 kg	7072278038880
7035779	Kurv 60 cm lav	52,6 x 50 x 15	1,10	Sølvfarget trådkurv, for skap m/40 cm bredde, bærekap. maks 15 kg	7072278038897
7035781	Kurv 60 cm høy	52,6 x 50 x 33	1,50	Sølvfarget trådkurv, for skap m/40 cm bredde, bærekap. maks 15 kg	7072278038903
7035782	Trådhyll 40 cm	32,6 x 50	0,82	Sølvfarget trådhyll	7072278038910
7035783	Trådhyll 60 cm	52,6 x 50	1,10	Sølvfarget trådhyll	7072278038927
7035784	Klesstang 40 cm	35,8 x 1,5 x 3	0,16	Sølvfarger klesstang, inkl. 2 stk fester	7072278038934
7035785	Klesstang 60 cm	55,8 x 1,5 x 3	0,16	Sølvfarger klesstang, inkl. 2 stk fester	7072278038941
7035788	Vaskeskaputtrekk	35,5 x 126/179	12,00	Utrekkbart, vendbart høyre/venstre, flyttbare hyller,	7072278038972
7035789	Vaskeskapinnredning fast			For enkel oppbavring av bl.a. støvsugerslage	7072278039597
7035791	Karusell for hjørneskap 90x90	Ø82	6,50	Krom/hvit, for hjørneskap 90x90cm, bærekapasitet maks 25 kg pr. hyll	7072278038989
7035792	Holder for strykebrett+slange	c/c 22,4/25,6	0,44	For ryddig organisering til feste inni eller utenpå skap	7072278038996




7035777



7035778



7035779



7035781



7035782



7035783




7035784-85




7035792



7035791



7035789



7035788

Salgsstart:

April 2017

Materialer:

Metall

Pakningens innhold:

Kurv, trådhyll, klesstang, holder eller vaskeskaputtrekk
Skinner, skruer og/eller fester
Monteringsanvisning

Egenskaper:

God kvalitet
Organisert oppbevaring

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

