

BirthDay speil m/lys

Nrf nr.	Varenavn	Mål (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse
7010839	BirthDay speil 45 cm	45x4,5x65	4,4	IP 44, 1 x 8W; G5 - 230V ~ 50 Hz
7010842	BirthDay speil 60 cm	60x4,5x65	5,4	IP 44, 1 x 8W; G5 - 230V ~ 50 Hz
7010844	BirthDay speil 80 cm	80x4,5x65	6,95	IP 44, 1 x 13W; G5 - 230V ~ 50 Hz
7010846	BirthDay speil 100 cm	100x4,5x65	9,1	IP 44, 2 x 13W; G5 - 230V ~ 50 Hz




701 0839

701 0842

701 0844

701 0846



Salgsstart:

August 2011

Materialer:

4mm glass

Oppheng: Aluminium

Avstandslister: Grå plast

Pakningens innhold:

Speil m/integrert lys og bryter, IP 44

Monteringssett

Monteringsanvisning

Vedlikehold og rengjøring møbel:

Rengjøres med vaskemiddel for speil. Pusseskinn er godt egnet.

Bruk ikke rengjøringsmidler med slipende effekt.

Montering

Kun for innendørs bruk.

Godkjent installatør skal benyttes ved montering av elektriske produkter. Monteringsanvisning følger med produktet.

Lengden på strømledningen må være max 8 cm slik at strømledningen er fullstendig tildekket av den fleksible hylsen som er integrert i koblingsboksen.

Installatøren må til slutt garantere for en beskyttelse i klasse IP44, samt ekstra isolasjon mellom strømtilførsel og monteringsoverflaten.

Skifte av lysrør

NB! Strømbryteren må være skrudd av når lysrøret skal skiftes!

- Speilet løftes ned av veggen for å komme til på baksiden.
- Legg speilet på et mykt underlag, f.eks. et håndkle eller teppe for å unngå slagskader.
- Fjern beskyttelsesplaten for lysrøret ved å løsne skruene i platen.
- Lysrøret er låst med festepinnene i horisontal posisjon. For å løsne lysrøret: Vri røret forsiktig slik at festepinnene står i vertikal posisjon. Det kan nå tas ut.
- Nytt lysrør plasseres med festepinnene i vertikal posisjon og vris forsiktig til pinnene står i horisontal posisjon.
- Fest beskyttelsesplaten igjen med skruene.
- Det må ikke brukes sterkere lysrør enn det som følger med produktet.

day
by day